



# Trex® Protect™

CINTA PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

## INSTALACIÓN DE LA CINTA TREX PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

### PREPARACIÓN


- »La cinta Trex Protect para vigas y travesaños puede colocarse en superficies horizontales y verticales.
- »La cinta Trex Protect viene en dos medidas de ancho, lo que facilita su aplicación a travesaños dobles y vigas. Use la cinta de 1-5/8" (4.13 cm) en las vigas y la de 3-1/8" (7.94 cm) en los travesaños dobles.
- »Para obtener los mejores resultados, instale la cinta Trex Protect cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) o superior.
- »Si la instala en clima frío o cuando las vigas estén húmedas, use grapas para sujetarla en su sitio mientras sujeta las tablas de la terraza. La cinta sellará cuando el producto se caliente a más de 40°F (4.5°C).
- »Al jalar las tablas sobre la terraza, puede usar un tablón de obleas o contrachapado que sobresalga del borde de la terraza, con el fin de evitar que el producto se enrolle y jalarlo desde la viga.

**NOTA:** *Trex Protect no puede usarse al instalar Trex RainEscape.*

### INSTRUCCIONES


#### PASO 1

- »Limpie la superficie de la viga y asegúrese de que esté seca y libre de restos.




#### PASO 2

- »Corte la membrana a la longitud deseada y retire la parte de atrás de la cinta.



#### PASO 3

- »Coloque la cinta en las superficies que pueden acumular agua: las vigas, las vigas del borde, los travesaños y la tabla de larguero.



Para obtener más información, visite [www.trexprotect.com](http://www.trexprotect.com)  
o llame al **1-877-348-1385**