



**Trex**® Protect™

CINTA PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

## INSTALACIÓN DE LA CINTA TREX PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

### PRÉPARATION

»La cinta Trex Protect para vigas y travesaños puede colocarse en superficies horizontales y verticales como vigas, vigas de borde, travesaños, escalones, zancas de escaleras, bloques, tablas de larguero, debajo de los colgantes de vigas y otras superficies.

»La cinta Trex Protect viene en dos medidas de ancho, lo que facilita su aplicación a travesaños dobles y vigas. Use la cinta de 1-5/8" (4.13 cm) en las vigas y la de 3-1/8" (7.94 cm) en todos los travesaños y vigas dobles.

»Al jalar las tablas sobre la terraza, puede usar un tablón de obleas o contrachapado que sobresalga del borde de la terraza, con el fin de evitar que el producto se enrolle y jalarlo desde la viga.

**NOTA:** *No se puede usar Trex Protect para instalar Trex RainEscape*

### INSTRUCCIONES

#### PASO 1




»Limpie la superficie de la viga y asegúrese de que esté seca y libre de restos.

#### PASO 2

»Retire la capa de atrás mientras coloca la cinta directamente en la superficie. Pase la mano por encima de la cinta y presiónela con firmeza contra las vigas.

#### PASO 3

»Después de cubrir las vigas y los travesaños con la cinta, córtela a la longitud adecuada con tijeras o una navaja.



Para obtener más información, visite [www.trexprotect.com](http://www.trexprotect.com)